

**Obsluha:**

Propojte vnější reproduktor a mikrofon do vnitřní jednotky. Obsluha se provádí popsanými prvky na vnitřní jednotce.

**Likvidace:**

Přístroj zlikvidujte vyhozením do komunálního odpadu.

Obal zlikvidujte vyhozením do komunálního odpadu.

# *Návod na použití*

## **TAKSTAR WA 200** *Interkom pro přepážky*

DD Technik, nám. J.V. Kamarýta 72, 382 32 Velešín  
[www.ddtechnik.cz](http://www.ddtechnik.cz) e-mail. [ddtechnik@ddtechnik.cz](mailto:ddtechnik@ddtechnik.cz)  
tel. 380 331 830

## Úvodem:

WA 200RC je přepážkový systém skládající se ze dvou dvojic reproduktor + mikrofon. Je velmi vhodný pro různé přepážky, jako jsou např. kiosky, pokladny, podatelny atd.

Firma DEXON Vám děkuje za projevený zájem o naše zboží a pevně věříme, že s tímto výrobkem budete plně spokojeni.

## Technická specifikace:

- přepážkový systém skládající se ze dvou dvojic reproduktor + mikrofon
- na okénko se instaluje stolní variabilní mikrofon a odposlechový reproduktor (základna)
- uvnitř přepážky se instaluje hlavní reproduktor a mikrofon
- možnost nastavení citlivosti mikrofonu a hlasitosti
- tlačítko zapnutí a dočasného umlčení
- výkon reproduktoru 2 W rms
- frekvenční rozsah reproduktorů 100 - 15 000 Hz
- frekvenční rozsah mikrofonů 20 - 16 000 Hz
- citlivost „venkovního“ mikrofonu - 48 dB (0 dB = 1V/Pa na 1 kHz)
- citlivost „vnitřního“ mikrofonu - 44 dB (0 dB = 1V/Pa na 1 kHz)
- napájení DC 9 V adaptérem / odběr 500 mA
- rozměr základny 10 x 116 x 39 mm
- rozměr "venkovního" reproduktoru 91 x 77 x 30 mm
- velmi vhodné pro přepážky pojišťoven, nemocnic, vrátnic, pošt, úřadů atd.

## Všeobecné podmínky:

Před zprovozněním zařízení si pozorně prostudujte celý návod k použití. Nikdy přístroj neumývejte lihem, ředidly, nebo jinými agresivními látkami. K čištění nepoužívejte ostrých předmětů. Přístroj nesmí být instalován na místě s vyšší teplotou, vibracemi, vlhkostí nebo magnetickým polem, přístroj udržujte v čistotě. Přístroj smí být instalován jen do prostor, kde je zajištěno proudění vzduchu. Používejte pouze předepsaného napájení. Není-li zařízení delší dobu v provozu, vyjměte napájecí baterie. Uživatelé je zakázáno přístroj jakkoli rozebírat a demontovat jeho kryt. Dbejte na opravdu kvalitně provedenou kabeláž, jejíž špatný technický stav může být příčinou zhoršené reprodukce nebo příčinou zničení připojených komponentů.

## Instalace přístroje:

Sestava WA 200RC obsahuje: mini mikrofon (instaluje se pomocí samolepky na venkovní sklo přepážky), venkovní reproduktor (instaluje se pomocí samolepky na venkovní sklo přepážky nedaleko mikrofonu), vnitřní mikrofon se stojánkem (doporučujeme umístit do vhodné pozice před obsluhu) a vnitřní základnu, která obsahuje nastavovací prvky (doporučujeme umístit napravo od vnitřního mikrofonu, tak aby základna byla po ruce, ale aby zároveň nepřekážela).

Všechny části sestavy jsou spojeny vodiči, tudíž při jejich rozmístění doporučujeme jejich délku brát v úvahu a taktéž doporučujeme vodiče skrýt, např. pod obložení atp.

## Popis ovládacích prvků:

