

Návod k obsluze:

- Zvolte vhodný hrot a našroubujte jej do spodní části topné tělesa.
- Zasuňte vidlici přívodního kabelu do zásuvky elektrické sítě 230V~
- Vypalovací hrot se zahřeje na pracovní teplotu přibližně za 10 minut.
- Správný přítlak a rychlost vypalování si nejprve vyzkoušejte nanečisto.
- Nyní můžete přistoupit k samotnému vypalování.

UPOZORNĚNÍ:

Hrot a topné těleso má pracovní teplotu asi 275° C

Nedotýkejte se kovových částí, držte vždy jen plastovou rukojet!

Nástroj odkládejte jen na nehořlavou podložku. Zahřátý přístroj nenechávejte bez dozoru!

Výměna hrotu:

Před výměnou hrotu odpojte vždy přístroj od sítě a vyčkejte až do úplného vychladnutí!

- Hrot našroubujte a s citem rukou utáhněte. Pozor na poškození závitů.
- Materiál hrotů je měkký, pozor na poškrábání. Používejte jen na práci se dřevem!