

Návod k obsluze

UD 303 - Univerzální samo-kopírující dálkový ovládač

Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Popis:

Dálkový ovládač kopíruje signál většiny ovládačů (pro auta, brány, radiče, alarmy, atd.) s pevným kódem na 433,92Mhz. Kopírování signálu je velmi jednoduché. Počet kanálu: 4, napájení: baterie A27 (součástí balení), rozměry: 60 x 32 x 14mm

Bezpečnost:

- Z bezpečnostních a schvalovacích důvodů (CE) není povoleno svévolné přestavování a/nebo pozměňování produktů.
- Přístroj nesmí být vystaven žádným extrémním teplotám (< -10°C / > +50°C), silným vibracím nebo silnému mechanickému zatížení.
- Tento přístroj není žádnou hračkou a nenáleží do dětských rukou. Děti by mohly spolknout díly přístroje nebo se zranit Použití:

1) Vymazat kód

Stiskněte a držte obě tlačítka a "lock" "unlock" na dálkovém ovládacím současně, LED dioda zabliká 3x, pak obě tlačítka pusťte, vypnutá LED dioda udává jednoznačný kód.

2) Duplikace

Držte originální dálkový ovladač v levé ruce a kopírovací dálkový ovladač v pravé ruce, ujistěte se, že máte ovladače dostatečně blízko. Stiskněte oba zámky tlačítek na obou ovladačích ve stejnou dobu a podržte, LED se rozsvítí 3x o 2 vteřiny později, pak rychle zabliká a uvede kód tlačítka zámku, které je duplikováno novým dálkovým ovladačem. Výše uvedenou metodou duplikujte další 3 tlačítka. 3)Obnovení

Pokud jste vymazali kód uložený na kopírovaném dálkovém ovladači, můžete ji obnovit stisknutím a podržením obou tlačítek "lock" a "fulgurite" (nahore) na dálkových ovladačích současně, LED zabliká 2 krát a vypne, kód kopie dálkového ovladače je obnoven.

Údržba a čištění

Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu.

Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně!

Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.

