

# Návod k obsluze

## OV 176 - Odpuzovač zvířat s PIR senzorem

Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

### Popis:

Elektronický odpuzovač ptaků, koček, psů, Kun, zajíců, atd. PIR detektor se automaticky zapne a na krátkou dobu se ozve hlasitý hlas orla a další blikající účinné světla odrazující zvířata.

Napájení 4 x AA 1.5V DC baterie (nejsou součástí balení),  
Životnost baterie Alkalické: cca. 750 hodin, 2 režimy provozu: den a noc

Rozsah: úhel 120 stupňů, efektivní vzdálenost 10 metrů.

Rozměry 125×126×72 mm, Hmotnost 0,23kg

### Bezpečnost:

- Z bezpečnostních a schvalovacích důvodů (CE) není povoleno svévolné přestavování a/nebo pozměňování produktů.
- Příklad nesmí být vystaven žádným extrémním teplotám (< -10°C / > +50°C), silným vibracím nebo silnému mechanickému zatížení.
- Tento přístroj není žádnou hračkou a nenáleží do dětských rukou. Děti by mohly spolknout díly přístroje nebo se zranit

### Použití:

1. Vložte baterie 4x AA 1,5V alkalické. Uvolněte dvířka na zadní straně přístroje a vložte baterie. Pozor na správnou polaritu (plus/minus).

2. Upevnění produktu na místo určení. Pořádně si rozmyslete místo určení. Produkt pořádně připevněte na dva šrouby. Pro co nejlepší detekce, by měla být jednotka umístěna cca 15-35cm nad zemí.

3. Vyhledejte přepínač na přední straně přístroje pro volbu režimu(denní a noční).

4. Denní režim: v tomto režimu bude jednotka ve dne pracovat pouze se zvukovou funkcí a v noční době funkce blesku a zvuku.

Noční režim: v tomto režimu, bude jednotka pracovat v plné funkci pouze v denní době, a v noční době bude fungovat jen blesk.

Poznámka: Pokud se obáváte, aby hluk nerušil lidi v noci, doporučujeme zvolit noční režim.

5. Vyhněte se umístění přístroje za nějaké velké stromy, zdi nebo objekty.

Upozornění:

**Vypněte jednotku, pokud se domácí zvířata pohybují kolem oblasti ochrany.**

### Údržba a čištění

Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu.

### Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhažovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Setřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně!

**Záruka:** Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.

