

Průvodce instalací a správou domovního IP videotelefonu CP-UNB-C22



Obsah

1. 2.	Úvod Důležitá bezpečnostní opatření a varování	.3.4
а	. Elektricka bezpechost	. 4
b	. Bezpečnost při přepravě	. 4
C	Instalace	. 4
d	. Potřeba kvalifikovaných techniků	. 4
e	. Prostřed	. 4
f.	Příslušenství	. 4
g	. Lithiová baterie	. 4
З. а	Popis zařízení Přední panel zařízení	. 5 . 5
b	. Zadní strana zařízení	. 5
4. 5. a	Instalace venkovní jednotky Nastavení jednotky pomocí Internet Exploreru Přihlášení	.6 .6 .6
b	. Místní nastavení – Local Config	. 7
C	. Nastavení zámku a FTP – A&C Manager	. 8
d	. Systémový čas – System Time	. 8
e	. LAN Config	. 8
f.	Manažer vnitřních jednotek – Indoor Station Manager	. 8
g	. Nastavení sítě – Network config	. 9
	TCP/IP	. 9
	P2P	. 9
	Connection	10
	DDNS	10
h	. Změna hesla – Change Password	11
6. а	Vyhledávání informací - Info search . Historie hovorů – Call history	11 11
7. a	Informace o zařízeních - Status Statistics VTH Status	12 12
8. a	Odhlášení - Log out . Restart zařízení – Reboot Device	12 12
b	. Odhlášení ze zařízení – Logout	12

1. Úvod

Děkujeme Vám za zakoupení zařízení značky CP PLUS!

Instalaci a nastavení systému by měla provádět firma či osoba, která je seznámena s oblastí CCTV a slaboproudých instalací.

V případě potřeby je možné se obrátit na technickou podporu na emailové adrese <u>info@cpplusworld.cz</u> nebo na konkrétní osobu v sekci kontakty na <u>www.cpplusworld.cz</u>.

Děkujeme a přejeme Vám spokojenost s výrobky značky CP PLUS.

2. Důležitá bezpečnostní opatření a varování

a. Elektrická bezpečnost

Veškerá instalace a provoz zařízení musí vyhovovat místním předpisům pro elektrickou bezpečnost. Nepřebíráme žádnou odpovědnost za požáry ani zásahy elektrickým proudem způsobené nesprávnou manipulací nebo instalací. Doporučujeme ochranu proti výpadkům proudu či přepětí v podobě UPS.

b. Bezpečnost při přepravě

Během přepravy a skladování je nepřípustné velké napětí a vysoká vlhkost.

c. Instalace

Zacházejte s výrobkem opatrně.

d. Potřeba kvalifikovaných techniků

Veškeré zkoušky a opravy musí provádět kvalifikovaní servisní technici. Nejsme odpovědni za problémy způsobené neoprávněnými úpravami ani pokusy o opravu.

e. Prostředí

Zařízení musí být umístěno na místě mimo dosah hořlavých a výbušných látek, dle jeho specifikace Krytí.

f. Příslušenství

Použijte veškeré příslušenství doporučené výrobcem. Před instalací otevřete balíček a zkontrolujte, zda obsahuje všechny části. Pokud v balení něco chybí, kontaktujte co možná nejdříve svého dodavatele.

g. Lithiová baterie

Nesprávné použití baterie může vést k požáru, výbuchu nebo zranění osoby! Při výměně baterie zkontrolujte, že máte stejný model a dbejte na správnou polaritu.

3. Popis zařízení

Jednotka CP-UNB-C22 je určena k venkovní instalaci a je určena k propojení s vnitřními IP jednotkami značky CP PLUS například CP-UNB-CM352 a CP-UNB-RM352. Společně s těmito jednotkami tvoří IP domovní videotelefon s možností připojení alarmových vstupů a elektrického zámku dveří.

a. Přední panel zařízení

Na předním panelu je umístěna kamera s rozlišením 1,3 Mpix, tlačítko zvonku a oblast pro čtení RFID karet na frekvenci 13,56 MHz typ Mifare.



Ze spodu jednotky je ještě umístěn jistící šroubek. Po jeho odšroubování můžeme sundat vrchní kryt jednotky a dostat se tak k instalačním otvorům, které slouží k přichycení do instalační krabice vhodných rozměrů. Pod krytem je také umístěný tamper, který v případě sundání vrchního krytu spustí poplach.

b. Zadní strana zařízení

Na zadní straně venkovní jednotky je umístěný konektor RJ 45, konektor pro napájení a dva zelené konektory pro připojení elektrického zámku a odchodového tlačítka.



Zapojení konektoru pro ovládání elektrického zámku



- 1 otvory pro upevňovací šrouby
- 2 konektor RJ 45 pro počítačovou síť
- 3 napájecí konektor
- 4 konektor pro připojení elektrického zámku dveří
- 5 konektor pro zapojení odchodového vypínače.

Zapojení konektoru pro odchodové tlačítko



4. Instalace venkovní jednotky

- 1. Připravíme instalační krabici s veškerou potřebnou kabeláží LAN, napájení, případně připojení elektrického zámku a odchodového tlačítka.
- 2. Sundáme přední kryt z jednotky odšroubováním jistícího šroubku a poté tahem ze spodu k vrchu jednotky.
- 3. Připojíme veškerou kabeláž.
- 4. Umístíme venkovní jednotku do instalační krabice a upevníme jí pomocí šroubů.
- 5. Nasadíme přední kryt jednotky a zajistíme ho jistícím šroubem
- 6. Zapojíme kabeláž ke zdroji napájení a do počítačové sítě.

5. Nastavení jednotky pomocí Internet Exploreru

a. Přihlášení

Jednotku lze konfigurovat pomocí prohlížeče Internet Explorer po zadání IP adresy zařízení a přihlášení do webového rozhraní produktu.

Výchozí údaje:

IP adresa: 192.168.1.110

Jméno: admin

Heslo: admin

Po zadání IP adresy zařízení do prohlížeče se zobrazí přihlašovací obrazovka zařízení:



Zadáme přihlašovací údaje a pomocí tlačítka "Login" se přihlásíme. V případě potřeby nainstalujeme vyžadovaný ActiveX prvek.

b. Místní nastavení – Local Config

Tato záložka slouží k nastavení venkovní jednotky. Můžeme zde také přidat RFID karty do systému a spravovat systémový čas.

				- 🗆 X
(→) ttp://192.168.1	.110/	5 - Q	⊘ WEB SERVICE ×	n 🛧 🌣 🙂
IP VDP Door St	ation Web Server V1.	0		
▼ System Config	Local Config A&C	C Manager System	m Time	
> Local Config	Device Type	Villa Station		
LAN Config	Video Format	WVGA 🗸	Rozlišení kamery	
Indoor Station Manager	Sesor	60	Citlivost senzoru	
> Network Config	Reboot Date	Tuesday 🗸	Den restartu zařízení	
Change Password	Volume Config	80 ~	Hlasitost jednotky	
▶ Info Search	Frame Rate	25	Počet snímků za sekundu	
Status Statistics	AutoSnapshot and Upload	Enabled	Automatický snímek a jeho	odeslání
▶ Logout	Version Info	2015-08-08 V1.000.0.0	Verze firmwaru	
	Export	37777	Port	
	Restore Backup	Card Info Vth Info	Obnova nastavení ze záloh	y
		Default Re	fresh OK Defau	ilt All
		Restore Backup		

Popis tlačítek je zde:

Default – výchozí hodnoty

Refresh – obnoví parametry

OK – Potvrdí změnu parametrů

Default All – výchozí všechny hodnoty

Resotre Backup – obnova záložních parametrů

c. Nastavení zámku a FTP – A&C Manager

Local Config	A&C Manager	System	Time	
Unlock Respondin Unlock Period	ng interval	15 2	~	Doba, po kterou bude zámek odemčen Počet pokusů pro otevření
Check Door Sens	or Signal Before Lock			Kontrola signálu ze senzoru dveří před zamčením
Door Sensor Che	ck Time	120		Doba, po kterou se senzor kontroluje
FTP IP		10.36.4	5.136	IP adresa FTP serveru pro ukládání snímků
FTP Port		21		FTP port
FTP User		test		Uživatelský účet k FTP
FTP Password		•••••		Uživatelské heslo k FTP
SendCard		Issue Card]	Přidání nové RFID kary
		Default	Ref	resh OK
	Výc	hozí hodnoty -	Obnova	hodnot - Potvrzení změn

d. Systémový čas – System Time

Local Config	A&C Manager System Time
Date Format Time Format	Year-Month-Day Year-Month-Day 24-Hour Standard Year-Month-Day Formát zobrazovaného času Denní cyklus – 12 nebo 24 hodin
System Time	2016 - 9 - 21 16 : 3 : 16 Sync PC Systémový čas
	Refresh OK Obnovení hodnot, potvrzení změn

e. LAN Config

Tato funkce dovoluje volat na skupinu monitorů.

System Config	LAN Config		
> Local Config			
> LAN Config	Group Call		Povolení skupinového volání
Indoor Station Manager	Building No.	01	Číslo budovy v systému
> Network Config	Building Unit No.	1	Identifikace monitoru
	VTO No.	6901	Identifikace monitoru
Change Password			
Info Search	Register to the MGT Centre		Nepoužívá se
Status Statistics	MGT Centre IP Address	10 . 22 . 5 . 254	
▶ Logout	MGT Port No.	12801	
-	Call VTS Time	00 🗸 : 00 🗸 To 00 🗸 : (00 🗸 🗌 Call VTS Or Not
	Warning: The device needs rebo	ot after modifing the config above	
		Default Ref	iresh OK

f. Manažer vnitřních jednotek – Indoor Station Manager

Zde vidíme všechny vnitřní jednotky v systému. Vnitřní jednotky automaticky kontaktují venkovní jednotku a přidávají se do tohoto seznamu.

Indoor Station							
Digital Indoor Station							
FamilyName	FirstName	Room No.		IP Address	Card No. Info	Modify	Delete
test	for	9901	330103011011990151	127.0.0.1		2	•
							~
Add import Care	t Export Card please cli	ck here to download and install plugin!					Hef af 1/1 ► ► Go to
inport care	Laport dalu						

g. Nastavení sítě – Network config

V této části menu nastavujeme chování zařízení na počítačové síti.

TCP/IP

V této záložce nastavujeme IP adresu zařízení v počítačové síti. Výchozí nastavení IP adresy je 192.168.1.110. Tato adresa musí být v rámci LAN sítě jedinečná.

TCP/IP	P2P	Connection	DDNS
IP Address Subnet Mask Default Gateway DNS Server MAC Address	192 168 1 110 255 255 255 0 192 168 1 1 8 8 8 8 14 07 08 16	- d5 - 1d	IP adresa Maska podsítě Výchozí brána do internetu DNS server Mac adresa zařízení
	Default Refr	esh OK	Mac adresa zařízení

Požadované nastavení uložíme pomocí tlačítka "OK". Tlačítko "Refresh" slouží k obnovení aktuálního nastavení a tlačítko "Default" slouží k resetování nastavení na výchozí hodnotu.

P2P

Zde můžeme povolit připojení k serverům InstaOn.com. V případě povolení této funkce poté můžeme komunikovat se zařízením přes internet bez potřeby veřejné IP adresy a přesměrování portů. Funkci povolíme pomocí volby "Enable".

TCP/IP	P2P	Connection	DDNS
Enable			
Status:	Online		
Serial Number:	CP2G0547CPAN00002	2	
QR Code:			
	Default R	ofresh OK	

Požadované nastavení uložíme pomocí tlačítka "OK". Tlačítko "Refresh" slouží k obnovení aktuálního stavu a tlačítko "Default" slouží k resetování nastavení na výchozí hodnotu.

Connection

TCP/IP	P2P	Connection	DDNS
TCP Port	37777		
UDP Port	37778		
Web Port	80		
	Ports ranges from 1025 to 65535	!	
	Warning:device needs reboot after	er modify ports!	
	Default Refre	sh OK]

V této záložce nastavujeme komunikační porty z aplikací do zařízení.

Požadované nastavení uložíme pomocí tlačítka "OK". Tlačítko "Refresh" slouží k obnovení aktuálního stavu a tlačítko "Default" slouží k resetování nastavení na výchozí hodnotu.

DDNS

Zde nastavujeme připojení pomocí dynamických jmenných serverů. Tato funkce je nicméně nahrazena funkcí InstaOn. Funkci povolíme pomocí volby "Enable".

TCP/IP	P2P	Connection	DDNS	
Enable				
Server Type	CP Plus DDNS -Free	×		
Server Port	80	(80,1025~65534)		
Realm	none	.cpplusddns.com		
DDNS Live time	300	Sec (1~500)		
MAC Address	14:07:08:16:d5:1d			
Status:	Disconnect			
	Default	Refresh OK		

Server type – typ DNS funkce.

Server Port – port webového rozhraní

Realm – název zařízení, které chceme používat pro připojení přes DDNS server

DDNS Live time – čas automatického odhlášení

Status – status, týkající se připojení k DDNS serveru.

Požadované nastavení uložíme pomocí tlačítka "OK". Tlačítko "Refresh" slouží k obnovení aktuálního stavu a tlačítko "Default" slouží k resetování nastavení na výchozí hodnotu.

h. Změna hesla – Change Password

V této části menu můžeme měnit administrátorské heslo pro přístup do zařízení

Change Password	
Old Password New Password	
Confirm	
	OK Cancel

Old Password – stávající heslo

New Password – nové heslo

Confirm – potvrzení nového hesla

6. Vyhledávání informací - Info search

V této části jsou zobrazeny informace o událostech, vzniklých v systému.

a. Historie hovorů – Call History

V této části je vidět historie hovorů. Popis jednotlivých polí je uvedený pod náhledem.

VTO Call History					
Index	Call Type	Room No.	Begin Time	Talk Time(m)	End State
1	Outgoing	9901	2016-09-24 04:54:49	00:00	Missed
2	Outgoing	9901	2016-09-24 04:54:04	00:01	Received
3	Outgoing	9901	2016-09-24 04:52:48	00:00	Missed
4	Outgoing	9901	2016-09-24 04:52:12	00:00	Missed
5	Outgoing	9901	2016-09-24 04:51:08	00:03	Received
6	Outgoing	9901	2016-09-24 04:50:47	00:20	Received
7	Outgoing	9901	2016-09-24 04:50:00	00:00	Missed
8	Outgoing	9901	2016-09-24 04:48:43	00:38	Received
9	Outgoing	9901	2016-09-24 04:44:53	00:20	Received
					let et 1/3 ▶ ▶ Go to

Index – pořadí zprávy

Call Type – typ volání – například Outgoing znamená odchozí typ volání

Room No. – číslo volané vnitřní jednotky

Begin Time – čas začátku hovoru

Talk Time (m) – délka hovoru

End State - status hovoru - Missed - zmeškáno, Received - hovor přijat

7. Informace o zařízeních - Status Statistics

V této části menu se zobrazují informace o zařízeních přiřazených v systému

a. VTH Status

Informace o vnitřních jednotkách integrovaných v systému

VTH Status						
VTH	Status	MON	IP:Port	Reg Time	Off Time	
9901	Online	Unmon	192.168.1.109:16801	2016:09:24 04:18:35	0	
					1/1 🕨 🏹 Go to	Ŵ

VTH – číslo jednotky

Status – stav jednotky

IP: Port – IP adresa zařízení v síti

Reg Time – datum a čas registrace zařízení

Off Time – doba, po kterou se zařízení nehlásí

8. Odhlášení - Log out

Tato část menu slouží k restartu zařízení či odhlášení ze systému

a. Restart zařízení – Reboot Device

System Config	Reboot Device			
▶ Info Search				
Status Statistics	Reboot Device			
▼ Logout				
Reboot Device				
> Logout				

Pomocí tlačítka "Reboot Device" lze zařízení restartovat. Po stisku tohoto tlačítka je jednotka ihned restartována.

b. Odhlášení ze zařízení – Logout

Pomocí tlačítka "Logout" se lze odhlásit ze systému.

Logout	
Logour	