

Připojení kamery-pera k PC

1. Připojte kameru-peru k počítači pomocí USB kabelu. Kamera-pero je ve stavu nabíjení (bliká oranžová LED (4)). Můžete také nabíjet přímo pomocí adaptéru, který je součástí balení, vybaveného konektorem USB. Doba nabíjení je minimálně dvě hodiny.
2. Po připojení je funkce kamery-pera stejná jako u vyměnitelného USB disku. Videá uložena lze přehrávat nebo stahovat do PC.

Řešení problému

1. Pokud kamera-pero nepracuje správně, proveďte reset zařízení pomocí tlačítka RESET (6).
2. Pokud je potřeba FLASH paměť zformátovat zvolte formát „FAT“.

Upozornění

1. Nepoužívejte tlačítko RESET (6) během záznamu, může dojít ke ztrátě dat a poškození zařízení!
2. Nepoužívejte zařízení během bouřky.
3. Zařízení není určeno jako hračka pro děti.
4. Jedná se o precizní a citlivé zařízení, dle toho s ním také zacházejte.

Kamera-pero se záznamem AVI na interní paměť 4GB

Návod k obsluze

Úvod

Jedná se o malou přenosnou kameru s mikrofonem umístěnou v psacím peru. Kameru lze využít pro pořizování skrytých záznamů. Díky své velikosti ji lze schovat kdekoliv.

Nejmenší kamera skrytá v peru umožňující záznam obrazu
Velmi citlivý mikrofon umožňující záznam zvuku s
velkou
věrností na ploše až 15 m²

Náplň pera je standardní a lze ji v případě potřeby vyměnit
Je plně kompatibilní s rozhraním USB 2.0, není potřeba žádných
ovladačů

Kamera s rozlišením 2 milióny pixelů

Funkce

Rozměry: 150 x 15 x 15 mm

Váha: 30 g

Svou velikostí je ideální pro různé použití

Je vhodná pro použití jako skrytá kamera, špionážní kamera, atd.

Nahrávání v reálném čase v AVI video formátu


Barevná kamera se zvukem

Zabudovaná lithium-ion baterie

Interní paměť o velikosti 4 GB

Přehrávání video v počítači

Popis kamery-pera



Součást balení:

Kamera-pero
USB kabel (prodloužení)
CD s drivery Síťový
napájecí zdroj

1. Kamera 2.mikrofon
3.USB
4.nahrávání
5.Zapnout-vypnout
6.Reset

Technické parametry kamery

- Video komprese: AVI video formát, 600 x **480**
- Interní paměť FLASH 4 GB
- Velikost videa: >500 kB za minutu
- Režim nahrávání: kontinuální nahrávání dokud není paměť plná nebo s ručním vypnutím
- Typ adaptéru: USB adaptér nabíjecí kabel
- Baterie typu: lithium-ion
- Čas záznamu: až 5h

Používání kamery-pera

1. Stiskem tlačítka (5) se zapne kamera. Jakmile je kamera zapnuta rozsvítí se oranžová LED (4).
2. Dalším stiskem tlačítka (5) začne nahrávání, na interní paměť FLASH. Barva LED (4) se změní na modrou.
3. Dalším stiskem tlačítka (5) ukončíte ukládání záznamu a barva LED (4) se opět změní na oranžovou.
4. Podržením tlačítka (5) po dobu 5 sekund dojde k vypnutí kamery-pera. Nesvítí žádná LED (4).
5. Pokud je baterie vybitá, dojde k automatickému uložení záznamu před vypnutím. V tomto případě připojte kameru k nabíječce a nabijte vestavěnou baterii.
6. Po dokončení nabíjení přestane blikat oranžová LED (4) a bude trvale svítit modrá, což signalizuje ukončení nabíjení.