

Bluetooth handsfree sada

Uživatelská příručka

Úvodní informace

Vážený zákazníku,

děkujeme, že jste si zakoupil náš výrobek – Bluetooth handsfree sadu na sluneční clonu. Technologie Bluetooth umožňuje telefonovat bez nutnosti držet mobilní telefon v ruce.

Před prvním použitím této HF sady si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. Některé funkce bude možná také zapotřebí vyhledat v uživatelské příručce k mobilnímu telefonu. HF sadu udržujte mimo dosah malých dětí.

Technologie Bluetooth

Technologie Bluetooth umožňuje bezdrátové propojení různých zařízení, která mají tuto funkci zabudovanou. Zařízení propojená pomocí Bluetooth nemusí být umístěna na přímou viditelnost, je však zapotřebí, aby od sebe nebyla vzdálena více než 10 metrů. Tato maximální vzdálenost může být omezena překážkami mezi zařízeními.

Tato HF sada splňuje specifikace Bluetooth 2.0.

Na některých místech nebo v některých státech může být používání technologie Bluetooth omezeno nebo zakázáno.

Přehled ovládacích prvků



1	Vypnout mikrofon (<i>Mute</i>)	5	Snížit hlasitost (-)
2	LED diody	6	Zvýšit hlasitost (+)
3	Mikrofon	7	Konektor Mini-USB (5 pinů) pro připojení nabíječky
4	Multifunkční tlačítko	8	Reproduktor

Před zahájením využívání této HF sady je zapotřebí ji nabít a následně provést párování s mobilním telefonem. Popis bude uveden v následujících kapitolách.

Nabíjení HF sady

Nabíječka

K nabíjení této HF sady je určena nabíječka do vozidla, která je součástí balení.

Nabíjení

Tato HF sada je vybavena nabíjecí lithiovou baterií.

1. K HF sadě připojte nabíječku do vozidla. Rozsvítí se červená LED dioda a bude svítit po celou dobu nabíjení. Pokud se LED dioda nerozsvítí, zkuste nabíječku odpojit a opět připojit. Nabití baterie trvá 2 až 3 hodiny.
2. Jakmile je baterie zcela nabita, červená LED dioda zhasne. Nyní nabíječku odpojte. S plně nabitou baterií umožňuje HF sada telefonovat až 4 hodiny nebo setrvat v pohotovostním režimu až 230 hodin. Uvedené časy však velmi závisí na okolních podmínkách a četnosti využití HF sady.

Zapnutí a vypnutí HF sady

Zapnutí HF sady provedete dlouhým stisknutím Multifunkčního tlačítka, což bude potvrzeno tónem a zároveň 5 krát blikne modrá LED dioda.

Vypnutí HF sady provedete stisknutím Multifunkčního tlačítka po dobu přibližně 4 sekund, což bude potvrzeno 5 bliknutími červené LED diody.

Párování s mobilním telefonem

Před prvním použitím daného mobilního telefonu s touto HF sadou je zapotřebí provést tzv. párování. Operace párování provádí pouze jednou. Postupujte následujícím způsobem.

1. Ujistěte se, že je HF sada vypnuta.
2. Stiskněte a držte **delší dobu** Multifunkční tlačítko, dokud nezačne **střídavě blikat modrá a červená LED dioda ve stejné frekvenci. (diody nesmí jen problikávat)**. Se zazněním potvrzovacího tónu je HF sada připravena k párování s mobilním telefonem.
3. Zapněte na svém mobilním telefonu funkci Bluetooth a vyhledejte dostupná Bluetooth zařízení v dosahu. Bližší informace naleznete v návodu k vašemu mobilnímu telefonu.
4. V seznamu Bluetooth zařízení zvolte tuto HF sadu (*car kit*).
5. Zadejte PIN kód pro párování - „0000“. Jestliže párování proběhne úspěšně, blikne 3 krát modrá LED dioda. Na mobilním telefonu se v seznamu spárovaných zařízení objeví název této HF sady. U některých mobilních telefonů je ještě zapotřebí provést připojení k HF sadě.

Základní funkce

Vy táčení čísla

Pokud je připojena HF sada, lze vytáčení požadovaného čísla provést normálním způsobem na mobilním telefonu. Během hovoru bude blikat modrá LED dioda.

Vy točit poslední volané číslo je také možné stisknutím tlačítka Zvýšit hlasitost (+) po dobu 2 sekund. Funkce závisí na připojeném mobilním telefonu.

HF sada umožňuje také využít hlasové vytáčení (pokud připojený mobilní telefon tuto funkci podporuje). Hlasové vytáčení lze zahájit stisknutím Multifunkčního tlačítka.

Ukončení hovoru provedete stisknutím Multifunkčního tlačítka.

Příjem hovoru

Příchozí hovor lze přijmout krátkým stisknutím Multifunkčního tlačítka. Během hovoru bude blikat modrá LED dioda.

Odmítnutí hovoru

Příchozí hovor lze odmítnout stisknutím Multifunkčního tlačítka po dobu přibližně dvou sekund.

Nastavení hlasitosti

Nastavení hlasitosti lze provést během hovoru pomocí tlačítek Zvýšit hlasitost (+) a Snížit hlasitost (-).

Vy pnout mikrofon

Během hovoru lze také vypnout mikrofon stisknutím tlačítka Vypnout mikrofon po dobu 2 sekund. Opětovným stisknutím tohoto tlačítka obnovíte normální režim.

Indikační LED diody

Stav HF sady	LED diody
Zapnutí HF sady	Modrá LED 5 x blikne
Pohotovostní režim	Modrá LED blikne každé 3 sekundy
Probíhající připojování	Modrá LED blikne každé 3 sekundy
Vytáčení čísla a příjem hovoru	Modrá LED bliká
Hovor	Modrá LED rychle bliká
Nízké napětí baterie	Červená LED svítí
Vypnutí HF sady	Červená LED 5 x blikne
Nabíjení	Během nabíjení červená LED svítí, po dokončení nabíjení zhasne

Technické specifikace

Specifikace Bluetooth	V2.0 + EDR, Třída II
Frekvenční rozsah	2,4 – 2,48 GHz, nelicencované pásmo ISM
Dosah	Až 10 metrů
Zabudovaný systém umožňující potlačení ozvěny a rušení	
Zabudovaný reproduktor a mikrofon	
Baterie	Nabíjecí Lithiová baterie
Doba nabíjení	2 – 3 hodiny
Délka hovorů	4 hodiny
Pohotovostní režim	Až 230 hodin
Rozměry	117,6 x 46,5 x 15,3 mm
Obsah balení	HF sada, nabíječka, uživatelská příručka, klip na sluneční clonu