

MT 887 LCD monitor TFT 7"

Poznámky:

- Přečtěte si tento návod před použitím
- Monitor používejte jen s dodávaným příslušenstvím
- Zacházejte s monitorem a jeho displejem obzvláště šetrně, aby nedošlo k poškození nebo omezení funkce.
- Udržujte monitor a jeho displej v čistotě.
- K čištění používejte jemnou látku
- Odpojte monitor od zdroje pokud jej nebudete používat delší dobu.


Displej	7"
Typ:	TFT LCD
Poměr stran:	05:8
Systém:	PAL, NTSC
Video vstup:	1Všp-šp/750hm
Rozlišení:	GC7/0X47/ RGB
Napájení:	12Vss, -
Spotřeba:	<8W
Provozní teplota:	-10°C až 50°C/
Skladovací teplota:	-20°C až 60°CTi?
Rozměry:	160(š) x 109(v) x 24(h)

Dálkový ovladač

1. Ztišení
2. Zapnuto
3. Přepínač VIDE01, VIDE02
4. Nastavovací tlačítko -
5. Nastavovací tlačítko +
6. Menu, zapíná přístup k nastavení barvy, jas a kontrastu.
7. Přepínač MODE, otáčí obraz o 180° a zrcadlově
8. Tlačítko TIMER, nastavuje čas vypnutí monitoru bez signálu
9. Tlačítko P.MODE, nastavuje režim zobrazení monitoru
10. Ochrana baterie, před použitím vytáhnout.

Provoz

Pokud ovladač nepracuje správně vyměňte baterii. .



Možnosti upevnění monitoru, viz originální návod

1. Připojte k monitoru zdroj signálu, (žlutý konekt a např. mikrofon, (červený konektor RCA) (Contrast) monitoru podle
2. Připojte síťový adaptér k příslušnému n
3. Stiskněte tlačítko Zapnuto
4. Nastavte barvu (Color), jas (Bright) a konte potřeby.
5. Hlasitost nastavte tlačítky