

Doplněk k návodu na použití VER 600

Při použití pohonu s rameny na křídlová vrata, je nutno přehodit dvojici vodičů k motoru. Jedná se o zelený a červený vodič. Tímto způsobem změníte chod motoru.

Pokud Vám nejdou naprogramovat ovladače, překontrolujte, zda-li máte připojen externí radiový přijímač k elektronice pohonu.

Je zabalen samostatně v krabičce, aby se nepoškodil při přepravě. Popřípadě překontrolujte, zda máte správně zacvaknutý konektor.

Dále se na přijímači nachází propojka (jumper). Propojeny by měly být dvě svorky blíže k červenému konektoru.

V samotném návodu je uvedeno, že tlačítkem "-" se dostanete do další sekce programování. **V nynější verzi se do další sekce přepnete tlačítkem "+"**.

Při použití pohonu ke křídlovým vratům je důležité vypnout funkci automatického zavírání, jelikož je pohon používán opačnými směry, než je tomu u sekčních vrat.