

MULTI-CAR-CLONER



Technické parametre: Frekvencia od 433,92 - 868 Mhz
3 - kanálový
Špeciálny čip
Napájanie zo zásuvky zapaľovača v aute



Kopírovací mód vysielateľa

Návod na kopírovanie vysielateľov:

1. Nastavte DIP prepínače podľa kopírovanej značky alebo typu kódu. Napr. FAAC (2 a 4 DIP v polohe HORE)
2. Stačte a puste tlačidlo pre „kopírovanie vysielateľa“, LED na vysielateľi svieti, následne stlačte a puste tlačidlo na ktoré chcete skopírovať kód vysielateľa.
3. Priblížte vysielateľ k sebe (originál a MULTI-CAR-CLONER).
4. Stačte a držte tlačidlo na originálnom vysielateľi. Proces kopírovania je úspešný, ak na univerzálnom vysielateľi LED 3 krát blikne.



Pre ostatné tlačidlá zopakujte predchádzajúci postup 1-3.

| | | | | |
|----|--|--|--|---------|
| 1 | | FAAC 868 MHZ SLH | | |
| 2 | | HORMANN MARANTEC FAAC BERNER BHS 868 MHZ | | |
| 3 | | UNIVERSAL FIXED CODE 433.92 MHZ | | TXF |
| 4 | | DITEC 433.92 MHZ | | TXD |
| 5 | | FAAC SLH 433.92 MHZ | | TXFA433 |
| 6 | | CLEMSA Mastercode 433.92 MHZ | | TXC433 |
| 7 | | MARANTEC 433.92 MHZ | | TXMR433 |
| 8 | | UNIVERSAL ROLLING CODE 433.92 MHZ | | TXH |
| 9 | | V2 433 MHZ | | TXV |
| 10 | | V2 868 MHZ | | |

Vysielací mód vysielateľa

Návod na programovanie:

1. Nastavte prepínače na požadovanú značku podľa tabuľky.
2. Diaľkový ovládač sa nekopíruje, je pripravený na použitie ako originálny vysielateľ.

Poznámka: Vysielateľ je potrebné spárovať s kartou prijímača.

| Por. číslo | DIP Prepínače | Kód | Značka | Obrázok | Komentár |
|------------|---------------|---------------|---|---------|--------------------------------------|
| 1 | | Plávajúci kód | BFT MITTO 433.92 MHZ | | Potrebné použiť kopírovacie tlačidlo |
| 2 | | Plávajúci kód | NICE SMILO 433.92 MHZ | | |
| 3 | | Plávajúci kód | BENINCA TO GO WV / WP T WV / WK CUPIDO 433.92 MHZ | | |
| 4 | | Plávajúci kód | DEA (KING SISTEM) GENIE GENIE GREEN GENIE WOOD MIO TR-2 433.92 MHZ | | |

| | | | | | |
|----|--|---------------|--|--|--------------------------------------|
| 5 | | Plávajúci kód | ERREKA SOL R SOL4R 433.92 MHZ | | Potrebné použiť kopírovacie tlačidlo |
| 6 | | Plávajúci kód | GIBIDI DOMINO AU1600 433.92 MHZ | | |
| 7 | | Plávajúci kód | PUJOL VARIO 1 OCEAN 433.92 MHZ | | Potrebné použiť skryté tlačidlo |
| 8 | | Plávajúci kód | FAAC XT 433 RC 433.92 MHZ | | Červená LED |
| 9 | | Plávajúci kód | MUTAN CODE 433.92 MHZ | | Potrebné použiť kopírovacie tlačidlo |
| 10 | | Plávajúci kód | DOORHAN 433.92 MHZ | | |
| 11 | | Plávajúci kód | APRIMATIC TR 433.92 MHZ | | |
| 12 | | Plávajúci kód | Genie 433.92 MHZ | | |
| 13 | | Plávajúci kód | PROTECO PTX433405 TX3 433.92 MHZ | | |
| 14 | | Plávajúci kód | DITEC GOL4 GOL4C BIXLP2 433.92 MHZ | | |
| 15 | | Plávajúci kód | MOTOR LINE 433.92 MHZ | | |
| 16 | | Šifrovaný kód | NICE FLOR-S 433.92 MHZ | | |
| 17 | | Plávajúci kód | KINGATE STYLO4 MYO4 C 433.92 MHZ | | |
| 18 | | Pevný kód | CAME TOP-432-EV 433.92 MHZ | | |
| 19 | | Pevný kód | KEY TXB-42 433.92 MHZ | | |
| 20 | | Pevný kód | ROGER TX 12 TX14/22 433.92 MHZ | | |
| 21 | | Pevný kód | TELCOMA TANGO 433.92 mhz | | |
| 22 | | Pevný kód | Marantec Twobi Raynor New England 433.92 mhz | | |
| 23 | | Šifrovaný kód | LIFTMASTER BILLIONCODE 433.92 MHZ | | |
| 24 | | Šifrovaný kód | Liftmaster Chamberlain Motorlift 700 Lobas Raynor Orion 433.92 MHZ | | |
| 25 | | Šifrovaný kód | Liftmaster Chamberlain Lobas 433.92 MHZ | | |
| 26 | | | V2 433.92MHZ | | |
| 27 | | | V2 868 MHZ | | |
| 28 | | Plávajúci kód | SOMMER 868 MHZ | | |
| 29 | | Plávajúci kód | SOMMER 434.34MHZ | | |