

Návod k obsluze

MR 296A - Posuvné měřítko - Šuplera pro měření hloubky dezénu pneumatik, digitální

Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Popis:

Napájení: SR44/LR44, Rozměry: cca 11×6×1,2cm, nulování v libovolné poloze, rozsah 0–25,4mm, pracovní teplota: 0°C–+ 40°C. Přesnost: 0,01mm

Bezpečnost:

• Z bezpečnostních a schvalovacích důvodů (CE) není povoleno svévolné přestavování a/nebo

pozměňování produktů.

• Přístroj nesmí být vystaven žádným extrémním

teplotám (< -10°C / > +50°C), silným vibracím nebo silnému mechanickému zatížení.

• Tento přístroj není žádnou hračkou a nenáleží do dětských rukou. Děti by mohly spolknout díly přístroje nebo se zranit.

Použití:

1. Vložte baterie (2), + pól nahoru
2. Zapněte (4)
3. Nasadte základnu (5) na rovnou plochu a stiskněte bar (1) směrem dolů
4. Nastavte O ZERO (3)
5. Nasadte měřidlo na pneumatiky, držet stabilně a posuňte špičku (6) do profilu pneumatiky
6. Přečtěte si hodnotu hloubky profilu přímo na displeji
7. Vypněte (4), nebo pokračovat **Důležité**

1. Udržujte měřidlo jasné
2. Žádná voda, olej (1)
3. Vyjměte baterii, pokud není přístroj delší dobu používán
4. Displej bliká, když je baterie vybitá
5. V případě náhodného selhání displeje: vyjměte baterii po dobu 30 sekund

Výměna baterie

Vysuňte kryt baterie a vyjměte starou baterii. Vložte novou baterii a dávejte pozor na polaritu +/- . Starou baterii řádně vyhoďte do míst určených k likvidaci.

Údržba a čištění

Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu.

Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhadzovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně!

Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.

